

Jabra GN
TELEPHONER

KÄYTTÖOPAS



EVOLVE² 50

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC175W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Welcome.....	5
2. Jabra Evolve2 50 overview.....	6
2.1 Included accessories	
2.2 Optional accessories	
3. How to wear.....	8
3.1 Wearing styles	
3.2 Adjusting the headset	
3.3 Fold flat for storage	
4. What the LEDs mean	11
5. How to connect.....	12
5.1 Connect to computer	
5.2 Pair with a Bluetooth device	
6. How to use	14
6.1 Calls & music	
6.2 Busylight(s)	
6.3 Mute/unmute using the microphone boom-arm	
6.4 Answer call using the microphone boom-arm	
6.5 Multiuse	
6.6 Multiple call handling	
6.7 Voice guidance	
6.8 Sidetone	
6.9 Factory reset	

7. Software and firmware	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Update firmware	
8. Support	24
8.1 FAQ	
8.2 How to care for your headset	
8.3 How to clean your Jabra device	

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve2 50 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!


Jabra Evolve2 50:n ominaisuudet

- Suunniteltu huippuluokan käyttömukavuutta ajatellen Jabra AirComfort -teknologian avulla
- Vaimenna ympäristösi aktiivisen vastameluteknologian (ANC) avulla
- Työskentele ammattitasoisesti melua poistavaan mikrofoniin perustuvan teknologian ansiosta
- Optimoitu ääni ammattimaiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Nopea plug-and-play ja kaksoisliitettävyys
- Sertifioitu johtaville virtuaaliskokousalustoille

2. Jabra Evolve2 50:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea



*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion


2.1 Mukana tulevat lisävarusteet



Kantopussi

2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

Valinnaisia lisätarvikkeita on saatavilla osoitteesta jabra.com/accessories.




Ylimääräiset
korvapehmusteet

3. Käyttötapa

3.1 Käyttötavat

Mono-malli



Stereo-malli




3.2 Kuulokemikrofonin säätäminen

Pääpanta

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.




Stereo-malli



Mono-malli


Puomivarsi

Mikrofoni on tärkeää asettaa lähelle suuta. Puomivartta voidaan taivuttaa asettelun parantamiseksi.




3.3 Taitettavat korvakuulokkeet

Korvakuulokkeet voidaan taittaa kokoon säilytyksen helpottamiseksi.



4. Merkkivalojen selitykset



*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

5. Kytkeminen


5.1 Yhdistä tietokoneeseen

Kytke kuulokemikrofoni tietokoneesi USB-C- tai USB-A-porttiin.




5.2 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteeseen

1. Kytke kuulokemikrofoni tietokoneesi USB-liitäntään.
2. Pidä **Bluetooth**-painiketta 2 sekunnin ajan painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
3. Seuraaääniohjeitajayhdistäkuulokemikrofoni Bluetooth-laitteesi pariksi.




6. Käyttötapa



6.1 Puhelut ja musiikki


Oikea	Puhelut ja musiikki	
	Vastaa puheluun	Paina Puhelu -painiketta Vastaa puheluun siirtämällä mikrofonia alaspäin
	Puhelun lopettaminen	Paina Puhelu -painiketta
	Puhelun hylkääminen	Paina Call (Puhelu) -painiketta kaksi kertaa
	Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Liity käynnissä olevaan Microsoft Teams -kokoukseen	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Katsele vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita ja vastaajaviestejä	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Nosta/laske käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (Microsoft Teams -kokouksen aikana)

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

	Musiikin toisto/ keskeytys	Paina Play/pause (Toista/ keskeytä) -painiketta kuunnellessasi musiikkia
	Vaimenna/ poista vaimennus mikrofonista	Paina Play/pause (Toista/ keskeytä) -painiketta puhelun aikana
	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- tai Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
	Seuraava kappale	Pidä Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (1 sekunti)
	Aloita kappale alusta tai siirry edelliseen kappaleeseen	Pidä Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta
	Käytön merkkivalo on/off	Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen
		Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan
	ANC päälle/pois	Paina ANC -painiketta


6.2 Varattu-valo(t)

Kun sinulla on puhelu kesken, Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja **Volume down** (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan.




6.3 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas. Tämä toiminto on oletusarvoisesti päällä, ja se voidaan kytkeä pois päältä tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.



6.4 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas, lähellesuuta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti päällä, ja se voidaan kytkeä pois päältä tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.



6.5 Multiuse | monikäyttö

Kuulokemikrofoni voidaan parittraa enintään kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa, ja se voi olla yhteydessä yhteen Bluetooth-laitteeseen. Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluja kummastakin laitteesta.

6.6 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Call (Puhelu) -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pittoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Pidä Call (Puhelu) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä Call (Puhelu) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina Call (Puhelu) -painiketta kaksi kertaa

*Vain UC-kuulokemallit

6.7 Ääniopastus

Ääniopastus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääniopastuksen oletustila on käytössä.

Oikea	Ääniopastus
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Pidä ANC-painiketta ja Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (5 sekuntia), kunnes kuulet ilmoituksen

Vaihtoehtoisesti käytä tietokoneesi Jabra Direct -sovellusta kytkeäksesi Ääniopastuksen päälle tai pois päältä.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksesta.

6.8 Sivuääni

Sivuäänen avulla kuulet oman äänesi paremmin puhelua puhuessasi.

Sivuäänen asetuksia voidaan muokata tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksen avulla.

6.9 Tehdasasetusten palautus

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **Call** (Puhelu) -painiketta ja **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen

7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct on sovellus, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden tukemiseen, päivittämiseen ja hallintaan niiden optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.



Lataa uusin versio osoitteesta jabra.com/direct

7.2 Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja. Jabra Direct ilmoittaa, kun laiteohjelmisto päivittyy, tai kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla. Kytke Evolve2 50 USB-kaapelilla tietokoneeseen.

8. Tuki

8.1 Usein kysyttyä

Tarkastele Jabra Evolve2 50:n usein kysyttyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja teknisiä tietoja osoitteessa jabra.com/support

8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Yritä aina säilyttää kuuloke -10°C ja 50°C välillä (14°F ja 122°F).

8.3 Jabra-laitteen puhdistaminen

Pidä tuote puhtaana noudattamalla näitä hygieniakäytäntöjä.

1. Kostuta liina tavallisella astianpesuaineella ja vedellä ja varmista, että puristat ylimääräisen nesteen pois niin, että liina ei valu vettä. Käytä vain saippuaa ja vettä – älä käytä vahvoja puhdistusaineita.
2. Pyyhi tuote varovasti ja varmista, että sen pinnalle ei ole jäänyt saippuakerrosta.
3. Anna tuotteen levätä ainakin minuutin ajan.
4. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä hieman veteen kastetulla liinalla.
5. Anna kuivua.
6. Kun tuote ei ole käytössä, pidä se puhtaana välttämällä sen joutumista kosketuksiin likaisten pintojen kanssa ja säilyttämällä sitä säilytyspussissa.